일반용 계산기 자주묻는 질문

■ 전원켜기

AC

■ 한자씩 지우는 기능(백스페이스)

▶

■ 현재 화면을 모두 지움

C

(일부 모델은 입력중에서만 지워짐)

예시1) 1 + 1 C 가능

1 + 1 = C 가능

■ 계산기 초기화

AC

■ 양수/음수표시 버튼

+/-

■ 전원끄기

미사용시 자동 전원꺼짐.(OFF 버튼 있을시에는 OFF 버튼을 누름)

■ 소수점 자리수 세팅 F CUT 5/4 4 3 2 1 0 ADD2

F 소수점 포함 값이 전체 다 보임

CUT 소수점 자름

5/4 소수점 반올림

4,3,2,1,0 자릿수 지정

CUT 5/4 를 함께 세팅할시 몇번째 소수점 자리에서 자를 것인지 반올림 할 것인지를 설정해 준다.

ADD2 숫자를 무조건 소수점 두자리로 기억

CUT 와 ADD2 로 맞추고 111 = 누르면 1.11 이 나오고 1111 = 누르면 11.11로 나옴

ADD2 는 CUT 와 ADD2 로 맞춰야만 사용이 가능

■ TAX설정(세금 비율) / (RATE SET / SET)

처음 구매시 계산기는 5% 세팅되어 있으니 10%로 변경한뒤 사용

설정 1> [AC] [%(SET)] 3초 이상 길게 누름.
[5] 를 [10] 으로 바꾼 뒤 [%(SET)] 버튼을 한번 짧게 누름.

설정 2> [AC] [%(SET)] 3초 이상 길게 누름.
[TAX+] 버튼을 누르고 [0] 을 [10] 으로 바꾼뒤 [%(SET)] 버튼을 한번 짧게 누름

설정 3> [AC] → [10] → [RATE] → [TAX+]

■ TAX RATE

현재 세팅되어 있는 TAX 값을 보여준다.

[AC] → [TAX RATE]

■ %계산(모델별 계산법이 설정1/ 설정2 로 나뉘거나 설정1, 2 동일하게 사용가능)

설정 1> 10,000의 20%	입력) 10,000 [×] 20 [%]		결과값) 2,000
예시1) 10,000 + 20%	10,000 [×] 20 [%] [+]		12,000
10,000 - 20%	10,000 [×] 20 [%] [-]		8,000

예시2) %계산의 연산 10,000 + 20% + 20,000

10,000 [×] 20 [%] [×] [=] [+] 20,000 [=] 결과값) 22,000
(① 10,000 [×] 20 [%] [×] [=] / ② [+] 20,000 [=])

[=] 을 눌러줌으로써 ①값을 고정시켜주어 ②의 연산이 가능함

설정 2> 10,000의 20%	입력) 10,000 [×] 20 [%]		결과값) 2,000
예시1) 10,000 + 20%	입력) 10,000 [+] 20 [%]		12,000
10,000 - 20%	10,000 [-] 20 [%]		8,000

■ 메모리 계산(M+, M-, MR or MRC)

[M+] 화면에 표시된 값을 메모리에 저장하는 키
[M-] 화면에 표시된 값을 메모리에서 빼주는 키
[MR] 저장된 메모리값 불러옴
[MC] 저장된 메모리값 클리어

MRC 한번 누르면 저장된 메모리값 불러오고(MR)
두번 누르면 저장된 메모리값 클리어(MC)

예시1) (8 × 9) - (5 × 6) + (2 × 3)

8 × 9 M+ 72
5 × 6 M- 30
2 × 3 M+ 6
MR or MRC 48 → 위 연속된 세개의 계산식의 총 결과값.

■ 마진 계산 방법의 종류

1. MU (MARK UP)

결과값의 마진 비율을 계산하는 기능

예시1) 100원짜리 물건을 판매가 대비 10% 이윤으로 팔려면?

설정 1> 100 ÷ 10 MU
설정 2> 100 MU 10 %

2.COST, SELL, MARGIN

COST 원가

예시1) 판매가 150원, 마진 30%인 제품의 원가?

입력) 150 SELL 결과값)150 → 판매가 설정
30 MAR 30 → 마진 비율 설정
MAR 45 → 마진
COST 105 → (판매가에서 마진을 뺀)원가

SELL 판매가

예시1) 원가 120원, 마진 40%인 제품의 판매가?

입력) 120 COST 결과값)120 → 원가 설정
30 MAR 40 → 마진 비율 설정
MAR 80 → 마진
SELL 200 → (원가에서 마진을 더한)판매가

MAR 마진

예시1) 판매가 1,000원, 원가 2,000원인 제품의 마진은?

입력)1000	COST	결과값)1000 →	원가 설정
2000	SELL	2000 →	판매가 설정
	MAR	50 →	마진

3. %버튼을 사용하는 마진 계산

예시1) 10,000 + 20%	입력) 1000 + 20 %	12,000
입력) 10,000 - 20%	입력) 1000 - 20 %	8,000

■ 루트 계산

예시) 2√의 소수점 값을 구할때

입력) 2 √ 결과값) 1.414213562373

■ GT

계산한 결과값의 총 합계

예시) (1 + 1) + (2 + 2)

입력) 1 + 1	결과값) 2
2 + 2	4
GT	6

GT에 저장된 값을 지우는 것은 AC 버튼을 누르면 된다.

※ AX-120S/ST의 경우 GT 버튼을 두번 누르면 GT에 저장된 값이 없어진다.

■ DISP(일부 모델에 따라 설정이 다를 수 있음)

한번 누를 때마다 천자리 콤마가 두자리 또는 세자리로 바뀜

■ CORRECT

계산했던 식을 수정하여 다른 결과값 얻기

예시) 1 + 2 = 3의 계산 후 계산식의 2를 3으로 수정하여 결과값 다르게 얻기
(2는 스텝 02에 저장되어 있다)

스텝)

01.1 [+]

02.2 [=]

03.3 (결과값)

[▼] [▲] 버튼을 이용해 스텝 02로 이동 [CORRECT] → [▲] → 숫자가 깜빡임

→ 3입력 → [CORRECT] → [▼] → 결과값이 4로 바뀜

■ AUTO REVIEW

계산했던 계산식(스텝)을 자동으로 보여주는 기능 (▲▼ 화살표 방향키는 수동)

■ GO TO

계산했던 계산식(스텝)으로 바로가기

[GO TO] 버튼을 누르면 원하는 스텝 번호를 누를 수 있다.
(스텝 이동 후 계산식 수정도 가능)

■ 상수계산(K)

연속적으로 사용하는 숫자를 입력하고나서 계산 기호를 두번 누르면 화면에 K가 나타나게 되어 상수 계산을 실행한다. **단, 연속적으로 더할 숫자(상수)를 먼저 입력해야함.**

예시) 2 + 3 = 5와 1 + 3 = 4의 두 연속적인 계산식의 경우 상수는 3

입력) 3(상수) [+] [+] 2 [=] 5

1 [=] 결과값) 4(3+1의 결과값이 되는것)

5 [=] 8(3+5의 결과값이 되는것)

■ M / EX

M은 메모리 모드(모드 해제시 [MRC] 두번 or [MC] 누름)

EX(EXCH) 는 환율 계산 모드(모드 해제시 [M / EX] 누름)

■ 환율 계산(EX (EXCH)

[M / EX] 버튼을 눌러 환율 모드로 전환

세팅) C1 : 자국 통화

C2, C3, C4 : 타국 통화(원하는 대로 설정 가능)

SET 버튼 3초 이상 누름 → 타국 통화 설정 C2 → 금액입력 →
SET 버튼 짧게

예시1) 100달러를 원화로 환산하기
100입력 → C1 → C2 결과값) 110,000

예시2) 100,000원을 달러로 환산하기
100,000입력 → C2 → C1 결과값) 90,909...

예시3) 100달러를 엔화로 환산하기
엔화 설정 : SET 3초 이상 → C3 → 금액입력 → SET
100입력 → C3 → C2 결과값) 91,666...

■ 시간 계산(H / M / S)
H : 시, M : 분, S : 초

예시1) 72초를 분으로 환산
0입력 → H / M / S → H / M / S → 72입력 → H / M / S 결과값) 0-01'12"(1분 12초)

예시2) 350분을 시간으로 환산
035입력 → ÷ → 60입력 → = → H / M / S 결과값) 5-50'00"(1분 12초)

예시3) 10시간 20분 30초 +8시간 00분 25초
10입력 → H / M / S → 20입력 → H / M / S → 30입력 → H / M / S → +
→ 8입력 → H / M / S → H / M / S → 25입력 → H / M / S → =

결과값) 18-20'55"(18시간 20분 55초)